

- פילטר מים למקרר עם קיוסק, להחלפה קלה, פשוטה ומהירה.
- מרחיק מזהמים, טעמי לוואי ומשפר את איכות וטעם המים.

**WF282**

**מסנן פחם פעיל, תואם לפילטר  
GE SmartWater GSWF**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. שחרר את כיסוי הפלסטיק, והפל אותו למטה (כך שתוכל לראות את המסנן)
2. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון
3. משוך את המסנן הישן החוצה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית)
4. דחוף את המסנן החדש אל תוך מקרר עד לעצירתו
5. סובב הברגה את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון
6. הרם וסגור את כיסוי הפלסטיק להגנה על המסנן
7. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם דולק)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ במשך 3 שניות על לחצן איפוס מסנן מים



**WF287**

**מסנן פחם פעיל, תואם לפילטר  
GE SmartWater GWF**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך את המסנן ישר למטה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. דחוף את המסנן החדש למקרר, למעלה עד לעצירתו.
4. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ במשך 3 שניות על לחצן איפוס מסנן מים



**WF284**

**מסנן מיקרוני, תואם לפילטר  
Frigidaire, Westinghouse, Electrolux**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. הברג החוצה את כוס המסנן ושפוך את המים שבו
2. משוך את המסנן הישן למטה והשלך אותו לפח
3. מקם הפילטר חדש בכוס עם האטם "ם" כלפי מעלה
4. הברג את הכוס (עם הפילטר) כלפי למעלה למקומה.
  - הפילטר יכנס למקומו אם הכוס תוברג כהלכה.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר).

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ לחיצה ארוכה (עד 15 שניות) על לחצן איפוס עד להופעת הבזקים של אור ירוק.





**WF285**

**מסנן פחם פעיל, תואם לפילטר Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את כפתור המסנן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך החוצה את המסנן (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. הסר את הכפתור וחבר אותו למסנן החדש.
4. דחוף את המסנן החדש אל תוך המקרר עד לעצירתו.
5. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
6. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר).

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ על לחצן האור (הלחצן שמכבה את האור במקרר כאשר סוגרים את הדלת) 5 פעמים בתוך 10 שניות.
- או אם קיים לחצן מסנן לחץ והחזק אותו 5-10 שניות.



Change Every 6 Months

Colored knob (white knob shown above) slides off the old filter, and onto the new one.

**WF286**

**מסנן פחם פעיל, תואם לפילטר Whirlpool, KitchenAid, Kenmore**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך את המסנן ישר למטה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. דחוף את המסנן החדש למקרר, למעלה עד לעצירתו.
4. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ על לחצן האור (הלחצן שמכבה את האור במקרר כאשר סוגרים את הדלת) 5 פעמים בתוך 10 שניות.
- או אם קיים לחצן מסנן לחץ והחזק אותו 5-10 שניות.



Change Every 6 Months

**WF288**

**מסנן פחם פעיל, תואם לפילטר Maytag, Amana, Beko**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך את המסנן ישר למטה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. דחוף את המסנן החדש למקרר, למעלה עד לעצירתו.
4. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ על לחצן האור (הלחצן שמכבה את האור במקרר כאשר סוגרים את הדלת) 5 פעמים בתוך 10 שניות.
- או אם קיים לחצן מסנן לחץ והחזק אותו 5-10 שניות.



Change Every 6 Months

**WF289**

**מסנן פחם פעיל, תואם SAMSUNG**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך את המסנן ישר למטה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. דחוף את המסנן החדש למקרר, למעלה עד לעצירתו.
4. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ יחד על לחצן סוג קרח "ice type" ולחצן נעילת ילדים "Child lock" במשך 3 שניות עד להופעת אור ירוק. אם תלחץ 5 שניות, יבוטל האיפוס. אם זה קורה, פשוט חזור על האיפוס.



**WF290**

**מסנן פחם פעיל, תואם פילטר LG**

החלף כל 6 חודשים או כאשר נדלקת נורת "שינוי מסנן" - המוקדם מהשניים.

**התקנת מסנן חדש:**

1. סובב את המסנן הישן רבע סיבוב נגד כיוון השעון.
2. משוך את המסנן ישר למטה (אל דאגה, ברז המים יכבה אוטומטית).
3. דחוף את המסנן החדש למקרר, למעלה עד לעצירתו.
4. סובב את המסנן רבע סיבוב בכיוון השעון.
5. אפס את נורת "שינוי מסנן" (אם קיימת במקרר)

**לאפס את נורת "שינוי מסנן":**

- לחץ לחיצה ארוכה על לחצן איפוס במשך 3 שניות.



**WF270**

**מסנן קו, חיצוני קצר, עם פחם פעיל**

מתחבר לצינור הכניסה לפני המקרר. גם למכונות קפה וקיוסק בר. סינון 20 מיקרון..



החלף כל 6 חודשים או כל 3,800 ליטר

**WF271**

**מסנן קו, חיצוני ארוך, עם פחם פעיל**

מתחבר לצינור הכניסה לפני המקרר. גם למכונות קפה וקיוסק בר. סינון 20 מיקרון.



החלף כל 6 חודשים או כל 15,000 ליטר

**WF283**

**מסנן קו, חיצוני ארוך, עם פחם סופר פעיל לחיבור צינור 6 מ"מ מהיר**

מתחבר לצינור הכניסה לפני המקרר. גם למכונות קפה וקיוסק בר. סינון 5 מיקרון.



החלף כל 6 חודשים או כל 50,000 ליטר

**PT25E**

**צינור מים למקרר**

+ קיט חיבורים מושלם במתנה!  
צינור מים למקרר באורך 7.6 מטר, אומים, חרוזים, מחברים, ניטים, ברז מחט ואביזרים.





▲ **מרחיק ומסיר משקעי חול, טעם וריח עכור, סיד, חלודה, כלור ועוד.**  
▲ **מסנני המים של סופקו - אינם מסירים פלואוריד!**

פילטר מיקרוני WF284 מסיר את המרכיבים הבאים ממי השתייה:	פילטר פחם מסיר את המרכיבים הבאים ממי השתייה:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 99.30% של <b>עופרת</b></li> <li>• 99.99% של <b>Cysts</b></li> <li>• 94.90% של <b>Atrazine</b></li> <li>• 87.50% של <b>Toxaphene</b></li> <li>• 94.20% של <b>D-2,4</b></li> <li>• 97.80% של <b>כלור</b></li> <li>• 99.70% של <b>עכירות</b></li> <li>• 97.60% של <b>Particulates</b> (Class I)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 99.30% של <b>עופרת</b> ב pH 6.5</li> <li>• 99.90% של <b>עופרת</b> ב pH 8.5</li> <li>• 94.50% של <b>כספית</b> ב-pH 6.5</li> <li>• 96.60% של <b>כספית</b> ב-pH 8.5</li> <li>• 99.92% של <b>אזבסט</b></li> <li>• 89.60% של <b>בנזין</b></li> <li>• 99.90% של <b>P-Dichlorobenzene</b></li> <li>• 99.99% של <b>Cysts</b></li> <li>• 98.70% של <b>Carbofuran</b></li> <li>• 97.00% של <b>כלור</b></li> <li>• 99.10% של <b>עכירות</b></li> <li>• 97.60% של <b>Particulates</b> (Class I)</li> </ul>



**KA36**

**מרחיק ריחות לוואי וריחות של מזון מהמקרר**  
השאר את הבקבוק פתוח, טוב למשך שנה במקרר, תוצרת USA  
משאיר ריחות של טריות ורעננות,  
טוב גם להרחקת ריחות לוואי מחדרי מגורים עד 10 מ"ר

**שאלות נפוצות:**

1. האם זה קל להחליף מסנן?  
כן. ההחלפה מאוד קלה ופשוטה. הוראות כלולות עם כל מסנן. לעזרה נוספת, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני או במייל.
2. האם למסננים האלה יש תאריך תפוגה?  
כל עוד לא נעשה בהם שימוש (חיבור לצנרת או למים), המסננים שלנו יכולים לשבת על המדף שלך.
3. כיצד אני יודע אם יש למקרר שלי מסנן?  
במקרר עם ברז מים או מיצר קרח יש מערכת מובנית לסינון מים. אם יש לך מקרר כזה, חפש את המסנן במקומות הבאים:
  - בתא המזון של המקרר, תלוי מהחלק העליון כלפי מטה בצורת גליל או בתא שנפתח כלפי מטה מתקרת המקרר.
  - ממוקם בתוך הסורג, בחלקו התחתון, הקדמי של המקרר.
4. כיצד לאפס את נורת החלפת מסנן?  
אם במקרר שלך מסמנת הנורה להחליף מסנן, אפס אותה לאחר החלפת המסנן. לכל יצרן יש הוראות איפוס שונות:
  - **Amana** - לחץ בו זמנית על הכפתורים **dispenser lock** ועל **auto light** למשך 4 שניות עד שהנורה תהבהב.
  - או בחלק מהדגמים על הכפתורים **dispenser lock** ועל **water** למשך 4 שניות עד שהנורה תהבהב.
  - **Frigidaire** - לחץ לחיצה ארוכה (עד 15 שניות) על הלחצן **reset (איפוס)** עד להבהוב של נורה ירוקה.
  - **Hotpoint** ו **GE** - לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **reset water filter (איפוס מים)** במשך 3 שניות.
  - **Jenn-Air** ו **Maytag** - לחץ כ 4 שניות על כפתורי **lock** ועל **light** (או על **lock** ו **water**), עד להבהוב הנורה.
  - ג' **KitchenAid** - לחצו על מתג האור 5 פעמים בתוך 10 שניות. אם יש לחצן **filter**, לחץ עליו 10-5 שניות.
  - **Samsung** - לחץ בו זמנית על הלחצנים **ice type** ועל **child lock** למשך 3 שניות עד להופעת אור ירוק. אם תלחץ 5 שניות, יתבטל האיפוס. שחרר את הלחצנים וחזור על פעולת האיפוס.
  - **LG** - לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **reset (איפוס)** 3 שניות.
5. עד כמה אני צריך להדק את המסנן למקומו?  
המסנן ייתן "מכת עצירה" כאשר ההידוק הושלם. כל עוד ההתקנה ידנית (לא באמצעות כלים), בדרך כלל לאחר רבע סיבוב.

6. למה מומלץ להחליף מסנן כל 6 חודשים?  
המסנן פועל כמו "ספוג" שאוגר בו את המזהמים. בחלוף זמן זה, יכולת הספיגה נפגמת וכן תורגש עכירות וטעמי לוואי.