



הוראות הפעלה למשקל REF-METER (4665657)



1. הוצא את המשקל מהנרתיק והנח אותו על משטח ישר ויציב.
2. הכנס 4 סוללות AAA (מצורפות) ליחידת השליטה.
3. להפעלה לחץ על לחצן לחיצה קצרה.
4. לכיבוי לחץ על לחצן לחיצה ארוכה.

למילוי/ ריקון בלון גז ליחידת הקירור

1. לחץ על להפעלת המשקל, המתן כמה שניות עד שהתצוגה תתאזן ל 0000
2. לחץ על "UNITS" לבחירת יח' המדידה, האפשרויות לבחירה הם – Kg , Lbs , Lbsoz , Oz
3. במידה והתצוגה בישל"ט לא מראה 0000 יש לאפס את התצוגה על ידי "ZERO".
4. הצב בלון הגז על המשקל, לחץ על "RESOL" לקביעת הרזולוציה בתצוגה.
○ האפשרויות לרזולוציה הם: LOW, MEDIUM, HIGH

רזולוציה		יחידות מדידה UNITS			
		קילוגרם Kg	ליברה/פאונד	ליברה/אונקיה	Ounces
גבוהה	HIGH	2 גרם	0.005 Lbs	0.1 oz	0.1 oz
בינוני	MEDIUM	5 גרם	0.010 Lbs	0.2 oz	0.2 oz
נמוך	LOW	10 גרם	0.020 Lbs	0.5 oz	0.5 oz

5. לחץ על "SET" לקביעת כמות הגז שברצונך למלא על ידי הלחצנים ▲ ▼ , התצוגה תהבהב כל עוד לא נלחץ "RUN/STOP"
6. להתחלת המילוי לחץ על "RUN/STOP" ופתח את הברזים המתאימים. בחיבור דרך ברז חשמלי, על הצינורות להיות מחוברים עם כיוון החץ ליחידה המתמלאת.
7. כאשר המכשיר יגיע לכמות הגז שצריך למלא המכשיר יצפצץ אך המילוי יימשך עד לסגירת הברזים. (הזמזום יפסק בלחיצה על "RUN/STOP"). בחיבור עם ברז חשמלי, המילוי ייפסק אוטומטית.
8. להמשך המילוי לאחר שהפסקנו אותו מכל סיבה שהיא, לחץ שוב על "SET" ולאחר מכן שוב על "RUN/STOP".
9. לפני מילוי נוסף, יש לאפס את התצוגה על ידי "ZERO" והתצוגה בישל"ט תציג 0000.
10. לחיצה על לחצן "FAST" תגביר את קצב הקריאה במצב MEDIUM כמעט פי 10.
11. לחצן "HOLD" משמש להקפאת הקריאה בצג.

- משקל מרבי 100 ק"ג
- אורך חיי סוללה 30 שעות
- דיוק $\pm 0.5\%$
- מידות: 26.7 x 26.7 x 4.5 ס"מ

סופקו אינטרנשיונל בע"מ